

## Руководство по эксплуатации

**АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

**Станок деревообрабатывающий  
строгально-рейсмусовый  
СРФ-204-1500 | СРФ-254-1600С**




Рис. 1

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:

А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;  
В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.  
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной пожарной опасности.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

- ▶ При работе на станке пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и наушниками.
- ▶ При работе на станке рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы части одежды не контактировали с рабочей поверхностью станка. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.
- ▶ Никогда не стойте со стороны подающего/принимающего стола, т.к. существует опасность отскока заготовки. При строгании оператор должен находиться сбоку от зоны подачи/приема заготовки.
- ▶ Обрабатываемую деталь/заготовку подводить к строгальному барабану станка, только когда двигатель набрал максимальное количество оборотов.
- ▶ Ничего, кроме обрабатываемой поверхности или детали, не должно касаться движущихся частей станка.
- ▶ Не включайте и не выключайте станок при не отведенной от режущего инструмента заготовке.
- ▶ Не допускается обработка металлов, асбозементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.

**Назначение и область применения**

Станок строгально-рейсмусовый предназначен для выполнения следующих видов механической обработки древесины:

- ▶ строгания по плоскости;
- ▶ строгания под углом и по ребру;
- ▶ строгания по предварительно заданным размерам (рейсмусования).

Использование станка не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Изделие предназначено для работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5 до +35°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

## Технические характеристики

Артикул	СРФ-204-1500	СРФ-254-1600С
Номинальное напряжение питания, В	220	220
Частота тока, Гц	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	1600
Частота вращения строгального вала, об/мин	9000	9000
Толщина заготовки, мм	5-120	5-120
Количество ножей, шт.	2	2
Размер ножей, мм	210 x 16,5 x 1,5	261 x 16,5 x 1,5
Макс. глубина строгания (рейсмус), мм	2	2
Макс. глубина строгания (фугование), мм	3	3
Макс. ширина строгания, мм	204	254
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	270 x 204	270 x 303
Размер рабочего стола (фугование), мм	740 x 212	920 x 263
Уровень звуковой мощности (к=3), дБ	105	105
Уровень звукового давления (к=3), дБ	92	92
Среднеквадратичное виброускорение (к=1,5), м/с <sup>2</sup>	–	–
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I
Масса в упаковке, кг	31	40
Срок службы, лет	5	5

## Комплект поставки

Подставка	–	1 шт.
Параллельный упор с креплением	1 шт.	1 шт.
Защитная планка с кронштейном	1 шт.	1 шт.
Набор ключей	1 компл.	1 компл.
Шаблон для установки ножей	1 шт.	1 шт.
Толкател	1 шт.	1 шт.
Прижим	2 шт.	2 шт.
Пылесборник	1 шт.	1 шт.
Резиновая опора	4 шт.	4 шт.
Крепежные элементы	1 компл.	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные части изделия во время работы нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

## Сборка изделия

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, замене и регулировке производить только при отключенном от сети изделия.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Поверхность, на которую устанавливается станок, должна быть ровной и способной выдерживать нагрузки.

Установите на станок резиновые опоры. В нижней части изделия в каждом из четырех углов днища можно обнаружить резьбовые отверстия. Приложите опоры таким образом, чтобы отверстия на опоре и основании станка совпали. Плотно прикрутите опоры к основанию винтами.

Соберите подставку 17 (для СРФ-254-1600С) в соответствии с Рис. 1. На сборной подставке смонтируйте станок.

#### Подключение к электросети

Перед подключением станка необходимо проверить параметры сети питания (220 В ± 10% / 50 Гц) и наличие третьего (заземляющего) контакта в розетке.

В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус станка. Ниже на Рис. 2 показан блок управления. Включение и выключение изделия производится магнитным выключателем.

Для включения изделия откройте защитную крышку выключателя и нажмите зеленую кнопку «1». Чтобы выключить станок, нажмите на красную кнопку «0» или на красную крышку выключателя.

Рекомендуется закрывать выключатель защитной крышкой, чтобы препятствовать случайному включению. Для защиты от перегрузки используется тепловое реле 12, которое разомкнет цепь питания при перегреве двигателя. После охлаждения двигателя станок можно запустить заново, предварительно нажав кнопку теплового реле.

## Инструкции по применению

### Устройство

- 1 Резиновые опоры
- 2 Рабочий стол рейсмуса
- 3 Пылеотвод
- 4 Приемный стол
- 5 Параллельный упор
- 6 Защитная планка
- 7 Рукоятка регулировки высоты рабочего стола рейсмуса
- 8 Рукоятка регулировки глубины строгания
- 9 Стол для подачи
- 10 Кронштейн защитной планки
- 11 Магнитный выключатель
- 12 Кнопка теплового реле
- 13 Фиксатор защитной планки
- 14 Фиксатор угла наклона защитной планки
- 15 Фиксатор положения кронштейна
- 16 Винт
- 17 Подставка




Рис.2

Перед работой необходимо проверить четкость работы магнитного пускателя путем кратковременного его включения и выключения и произвести пробный запуск станка вхолостую на 1-2 минуты. Обратить внимание на вращение строгального барабана (не должно быть вибрации), работу редуктора (не должно быть стука, шума, вибрации), исправность электропривода (отсутствие дыма, запаха горелой изоляции, повышенного искрения щеточного узла).




Рис. 4

### ▲ ВНИМАНИЕ

Перед любыми ремонтными и регулировочными работами необходимо отключить станок, переведя выключатель в положение «О» и отсоединив вилку шнура питания от розетки электросети.

**Включайте станок после регулировочных или ремонтных работ, убрав весь инструмент и приняв все меры предосторожности.**

### Подготовка к работе

### ▲ ВНИМАНИЕ

Все работы по настройке и обслуживанию станка производятся при отключенном от электросети вилки.

### Установка защитной планки:

Задняя планка предназначена для закрытия участка строгального барабана, не используемого для строгания заготовки.

Установите кронштейн 10 задней планки на шпильку и зафиксируйте его фиксирующим винтом 15. С помощью винтов 13, 14 можно регулировать положение задней планки.




Рис.3

### Для рейсмусования:

- Установите пылесборник на рабочем столе над строгальным валом так, чтобы винты пылесборника вошли в крепежные отверстия на столе. Закрепите пылесборник при помощи винтов.
- К выходному патрубку подсоедините промышленный пылесос.

заполняется сервисным центром каждый раз при обращении в сервисный центр	
Дата приема	Дата приема
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Дата выдачи
Берілген уақыты	Берілген уақыты
Особые отметки	Особые отметки
Особливі відмітки	Айырымна болғар

М.П.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**



Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клієнт	_____
Тапсырыскер	_____

D

заполняется сервисным центром каждый раз при обращении в сервисный центр	
Дата приема	Дата приема
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Дата выдачи
Берілген уақыты	Берілген уақыты
Особые отметки	Особые отметки
Особливі відмітки	Айырымна болғар

М.П.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клієнт	_____
Тапсырыскер	_____

E

заполняется сервисным центром каждый раз при обращении в сервисный центр	
Дата приема	Дата приема
Кабылдау уақыты	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Дата выдачи
Берілген уақыты	Берілген уақыты
Особые отметки	Особые отметки
Особливі відмітки	Айырымна болғар

М.П.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клієнт	_____
Тапсырыскер	_____

F

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**M.П.**  
сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**M.П.**  
сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**M.П.**  
сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Станок деревообрабатывающий строгально-рейсмусовый

### Установка параллельного упора:

На приемном столе станка располагаются отверстия для крепления параллельного упора. Разместите параллельный упор так, чтобы крепежные отверстия на нем и на строгальном столе совпали. Закрепите упор при помощи винтов крепления входящих в комплект. Для того, чтобы изменить угол наклона параллельного упора ослабьте винт 16, настройте необходимый угол наклона. Вновь затяните винт.




Рис. 5

### Порядок работы

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения травм никогда не допускайте попадания рук в зону строгания. Запрещается работа, если не установлена защитная планка.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед работой необходимо удалить постоянные предметы из рабочей зоны и надежно зафиксировать обрабатываемый материал. Запрещено держать обрабатываемый материал на весу. Необходимо следить за тем, чтобы в рабочую зону не попали провода под электрическим напряжением.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Допускается приступать к строганию, только когда двигатель наберет максимальное число оборотов.

#### Строгание

► Установите пылесборник, направляющую и защитную планки как указано выше. Защитную планку установите так, чтобы строгаль-

ный барабан был открыт только на ширину обрабатываемого материала.

- Установите глубину строгания, для чего вращая рукоятку 8, установите высоту подающего стола. Глубина строгания контролируется по шкале, расположенной слева от подающего стола.

При строгании под углом к обрабатываемой поверхности установите направляющую планку под нужным углом.

- Прижимая заготовку к подающему столу и к направляющей планке, медленно и равномерно подавайте заготовку вперед, навстречу направлению вращения строгального вала.

### Рейсмусование

Строгание в размер по толщине (рейсмусование) необходимо для получения заготовки заданной толщины и, одновременно, создания ровной поверхности, параллельной противоположной стороне доски. При работе необходимо учитывать не только ширину заготовки, но и твердость древесины, ее влажность, прямолинейность, направление слоев и их структуру. Толщина обрабатываемой заготовки задается расстоянием, установленным между строгальными ножами и рабочим столом, которое регулируется рукояткой 7.

- Установите пылесборник, как показано на рис. 4, и подключите его к вытяжке.
- Установите необходимую глубину строгания по шкале.
- Включите изделие, положите заготовку на рабочий стол рейсмуса, перпендикулярно строгальному валу.

► Медленно подавайте вперед заготовку до контакта с подающим роликом. Если толщина заготовки переменная, то подавайте заготовку более толстой стороной.

После захвата заготовки подающим роликом, передите к задней части станка и примите заготовку.

Не прилагайте чрезмерных усилий при подаче заготовки. Подача осуществляется в автоматическом режиме, со скоростью, на которую рассчитан станок. В случае заклинивания строгального барабана станок следует немедленно отключить выключателем и освободить барабан. Осмотреть его на предмет отсутствия повреждений и деформаций. Затем кратковременно (на 3–5 секунд) включить станок

на холостом ходу и проверить искрение щеток на коллекторе. Наличие повышенного искрения или кругового огня свидетельствует о перегорании обмоток двигателя. Дальнейшая эксплуатация такого станка запрещена. При отсутствии повышенного искрения необходимо включить станок без нагрузки на 15-30 секунд для ускоренного охлаждения электродвигателя. После этого можно продолжать работу.

При работе не допускайте попадания посторонних предметов (крупнозернистой пыли и стружки) в зону забора воздуха охлаждения электродвигателя. Это может привести к повреждению электродвигателя.

### ▲ ВНИМАНИЕ

Продолжение эксплуатации станка с признаками неисправной работы категорически запрещено. Неисправный станок подлежит ремонту исключительно в уполномоченных изготовителем сервисных центрах.

#### Строгание изогнутых заготовок:

На рис. 6 показаны приемы обработки изогнутых досок.




Рис. 6

Если строгаемая доска имеет изогнутость то строгание нужно начинать с вогнутой стороны, прижимая конец доски, находящийся за ножевым валом.

Это обеспечит получение максимальной толщины доски.

Для обеспечения наивысшего качества строгаемой поверхности нужно сделать несколько проходов с минимальной толщиной срезаемой стружки.

### ▲ ВНИМАНИЕ

Работа изношенным режущим инструментом приводит к перегреву двигателя, возможному выбрасыванию заготовки, поломке инструмента, и может привести к травме оператора.

Периодически по мере затупления произведите заточку строгальных ножей. Заточку ножей производить только по задней грани.

Рекомендуемые углы заострения ножей для: мягких пород древесины – 35°, твердых пород древесины – 45°. Для снятия заусенцев после заточки произвести доводку ножей точильным бруском. Режущая кромка нежа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть заусенцев, зазубрин, грубых рисок и трещин. При установке за пасных ножей, замене деталей их крепления, а также после заточки ножей разность суммарной массы комплекта ножей с деталями их крепления, предназначенных для установки в каждый из пазов строгального барабана, не должна превышать 1 г.

Необходимо заменять оба ножа одновременно.

#### Демонтаж строгальных ножей

### ▲ ВНИМАНИЕ

Перед заменой ножей необходимо отключить станок от сети питания.

- ▶ Гаечным ключом выкрутите (по часовой стрелке) винты крепления прижимной планки строгального ножа.
- ▶ Снимите прижимную планку и нож со строгального барабана.
- ▶ Поверхности строгального вала, прижимную планку и нож очистите с помощью растворителя смол (не применяйте чистящих средств, способных повредить детали из легких металлов).
- ▶ Осмотрите ножи, прижимную планку и винты. Поврежденные детали необходимо заменить.

#### Замена строгальных ножей

- ▶ Нож и прижимную планку установите в паз строгального барабана.

заполняется сервисным центром кызымет корсету орталығымен толтырылады		М.П.	
А	М.П.	М.П.	М.П.
Дата приема	Кызымет приему	Дата приема	Кызымет приему
Дата выдачи	Кабылдау уақыты	Дата выдачи	Кабылдау уақыты
Берілген уақыты	Особые отметки	Берілген уақыты	Особые отметки
Айрымлана болғандар	Айрымлана болғандар	Айрымлана болғандар	Айрымлана болғандар



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
УЗБЕЛІ ТАЛОН

A

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дат а выдачи	_____
Дата выдачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клиєнт	_____
Тапсырыскер	_____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
УЗБЕЛІ ТАЛОН

B

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дат а выдачи	_____
Дата выдачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клиєнт	_____
Тапсырыскер	_____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
УЗБЕЛІ ТАЛОН

C

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дат а выдачи	_____
Дата выдачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клиєнт	_____
Тапсырыскер	_____

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год)
См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)	

## Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал		
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №
Торговая организация Торгівельна організація		
Сауда мекемесі	М.П.	
Дата продажи Дата продажу Сатыу уақыты		

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

### ⚠ АНАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралды сатып алғанда сатушыдан құралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар көпілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізуің. Көпілдік шарттары және көпілдікті қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жаһамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

### ⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належності та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлений і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

- ▶ Вращая винты крепления против часовой стрелки, слегка зафиксируйте нож.
- ▶ Проверьте выступ ножей над поверхностью приемного (неподвижного) стола с помощью шаблона для установки строгальных ножей или путем непосредственной установки режущих кромок ножей по кромке поверхности приемного стола. Режущая кромка ножей должна быть не выше 0,1 мм уровня плоскости стола, т.е. верхняя кромка должна слегка касаться нижней грани линейки, лежащей на приемном столе. После установки ножей строгального вала в правильное положение надежно закрепите винты, начиная с центральных винтов и заканчивая внешними винтами.

## Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе. Не используйте станок для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты).

Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Не допускайте использования станка неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования станка физическими данными. В случае передачи станка другим лицам подробно расскажите о правилах его использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.

Не погружайте станок или отдельные его части в воду или другие жидкости.

Не используйте станок, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Переносите станок, держа его за основание.

Не переносите станок во включенном состоянии.

Убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным на станке и в настоящем руководстве.

Перед первым включением станка обратите внимание на правильность сборки и надежность его установки.

Перед пуском всегда проверяйте исправность деталей станка, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность установок под планируемые операции.

В целях Вашей безопасности настоятельно рекомендуется работать со станком, размещенным на устойчивой ровной поверхности.

Не допускайте загромождения рабочего места посторонними предметами. Не допускайте использование станка в помещениях со скользким полом.

Необходимо работать только с правильно установленными иочно закрепленными защитными и ограждающими приспособлениями, предусмотренными в конструкции станка. Режущий инструмент должен быть надежно закреплен.

При работе на станке пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и наушниками.

При работе на станке рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы части одежды не контактировали с рабочей поверхностью станка. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

Запрещается работать на станке без изоляционных настилов (деревянная решетка или резиновый коврик) на токопроводящих полах.

Сохраняйте правильное рабочее положение и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися деталями и узлами, и не опирайтесь на работающий станок. Никогда не стойте со стороны подающего/принимающего стола, т.к. существует опасность отскока заготовки. При строгании оператор должен находиться сбоку от зоны подачи/приема заготовки.

Строгальные работы на станке производятся с ручной подачей заготовок, поэтому требуется соблюдать осторожность, а при необходимости применять толкатель, идущий в комплекте со станком. Особую осторожность следует соблюдать при строгании тонких и коротких заготовок в конце обработки (момент выхода конца заготовки из-под режущего инструмента).

Обрабатываемую деталь/заготовку подводить к строгальному барабану станка, только когда

двигатель набрал максимальное количество оборотов.

Ничего, кроме обрабатываемой поверхности или детали, не должно касаться движущихся частей станка.

Необходимо следить за тем, чтобы обрабатываемая деталь/заготовка была надежно закреплена во время работы, и было обеспечено ее безопасное движение. Не прилагайте излишних усилий при подаче заготовки/детали. Запрещено держать обрабатываемый материал на весу. При обработке больших заготовок следует применять вспомогательные опорные упорные принадлежности.

Запрещена обработка заготовок/деталей, размеры которых не соответствуют данным, указанным в технических характеристиках.

Не включайте и не выключайте станок при не отведенной от режущего инструмента заготовке.

Не допускайте нагрузку станка, вызывающую его остановку.

Старайтесь держать заготовку/деталь так, чтобы стружка, опилки, пыль, мелкие частицы и т.д. не летели в вашу сторону.

При уменьшении оборотов вращения вала вследствие его «заклинивания» в процессе работы, следует уменьшить величину подачи заготовки.

Не допускайте скопления стружки или опилок на рабочем столе станка. Очистку стола следует проводить при выключенном станке.

Необходимо обеспечить эффективное воздушное охлаждение станка. Запрещено закрывать воздухозаборные жалюзи станка, следует следить за их чистотой.

Держите сетевой кабель вдали от источника нагрева, масла, острых предметов и режущих частей станка.

Не оставляйте включенный станок без внимания.

Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

При отключении станка от сети держитесь за вилку сетевого кабеля.

Всегда отключайте станок от электросети, когда Вы его не используете.

## Для заметок

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Главным в получении оптимальных результатов при использовании строгально-рейсмусового станка является его правильная регулировка, настройка и регулярное техническое обслуживание. Если вам кажется, что станок работает неточно, проверьте все установки и регулировки. Помните, изменение одних регулировок может привести к нарушению и других регулировок. Поэтому необходимо после устранения выявленных недостатков проверить все установки и регулировки.

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
При включении в сеть двигатель не работает	Отсутствует напряжение	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность розетки	Починить розетку
	Неисправность выключателя	Обратиться в сервисный центр
Двигатель перегревается	Станок перегружен большой подачей	Уменьшить подачу
	Сильно натянут ремень	Обратиться в сервисный центр
Двигатель работает, а ножевой вал не вращается	Ослаблено натяжение ремня	Отрегулировать натяжение ремня
	Порван ремень	Заменить ремень
Вибрация при включении станка	Неправильно установлены ножи	Отрегулировать положение ножей
	Ножи с деталями крепления имеют разный вес	Подогнать по весу ножи с деталями крепления
Двигатель работает, но гудит и перегревается	Межвитковое замыкание или замыкание между обмотками	Обратиться в сервисный центр
	Отсутствует напряжение в цепи	Проверить напряжение в цепи
Двигатель во время работы внезапно остановился	Сработала тепловая защита	Через 1-2 минуты произвести повторный пуск машины
	Стук в подшипниках	Обратиться в сервисный центр
	Повреждение или износ	

### ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТАНКА, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Причина неисправности	Внешнее проявление неисправности
Работа с перегрузкой электродвигателя	Потемнение лаковой изоляции намоточного провода якорной или статорной обмоток
	Одновременное перегорание якорной и статорной обмоток
	Выход из строя якоря с оплавлением изоляционных втулок
	Перегорание обоих полюсов статорной обмотки
	Диаметрально противоположный прогар коллектора
Небрежная эксплуатация или обращение со станком	Механическое повреждение (сколы, трещины, вмятины) наружных поверхностей корпусных деталей
	Следы воздействия высоких температур (оплавления) или химически активных веществ
	Повреждение сетевого кабеля
	Коррозия деталей станка
	Механическое повреждение, деформация, сколы, замятия на корпусе станка и строгального барабана
	Наличие посторонних предметов или жидкостей внутри станка
	Признаки использования станка не по назначению (не древесная пыль и т.п.)
Попытка самостоятельного ремонта (обслуживания в неуполномоченных мастерских)	Заломы на шлицах крепежных винтов корпусных деталей
	Отсутствие защитного кожуха
	Внесение изменений в конструкцию станка

ные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подшвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

3) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#).

5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите

или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#)) сервисный центр, приложив заполненный гарантый талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

Отключайте станок от электрической сети:

- ▶ в случае любых неполадок;
- ▶ перед сменой строгальных ножей или чисткой;
- ▶ при регулировке и наладке;
- ▶ при перемещении станка;
- ▶ при перерыве в работе;
- ▶ после окончания эксплуатации.

Не используйте станок после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным сетевым кабелем или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для его диагностики или ремонта.

Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии сданным руководством.

Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать эрозию станка (бензин и прочие агрессивные средства).

По окончании работы станок необходимо очищать от пыли и грязи. Смола и другие вещества на режущем инструменте является причиной его перегрева, что приводит к деформации и повреждению.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Пыль, образующаяся при обработке некоторых пород древесины, содержащей консерванты, может быть опасной для здоровья. Настоятельно рекомендуется работать в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты и пылеудаления.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНОК В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ СТАНОК ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

Если изделие показалось вам неисправным, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

---

## Инструкции по безопасности

---

Все работы по сборке, регулировке и замене элементов производите ТОЛЬКО при отключенном от сети изделия.

По электробезопасности изделие соответствует классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты).

Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Не подвергайте изделие воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на детали электродвигателя. Если изделие внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать его в течение времени, достаточного для устранения конденсата.

Не используйте станок после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным сетевым кабелем или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для его диагностики или ремонта.

Не оставляйте включенный станок без внимания.

Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

При отключении станка от сети держитесь за вилку сетевого кабеля.

Всегда отключайте станок от электросети, когда Вы его не используете.

При работе на станке пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и наушниками

При работе на станке рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы части одежды не контактировали с рабочей поверхностью станка. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия

Сохраняйте правильное рабочее положение и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися деталями и узлами, и не опирайтесь на работающий станок. Никогда не стойте со стороны подающего/принимающего стола, т.к. существует опасность отскока заготовки. При строгании оператор должен находиться сбоку от зоны подачи/приема заготовки.

Обрабатываемую деталь/заготовку подводить к строгальному барабану станка, только когда двигатель набрал максимальное количество оборотов

Ничего, кроме обрабатываемой поверхности или детали, не должно касаться движущихся частей станка

Не включайте и не выключайте станок при не отведенной от режущего инструмента заготовке.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом проветривающем помещении, вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей. Транспортировать в упаковке производителя. Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

### ▲ ВНИМАНИЕ

**На некоторые узлы и детали нанесено защитное покрытие. Для обеспечения правильной сборки и работы удалите покрытие. Защитное покрытие легко удаляется уайт-спиритом с помощью мягкой кисти или салфетки. Растворители могут повредить поверхность. Для очистки окрашенных, пластмассовых и резиновых деталей используйте мыло и воду. Тщательно протрите все детали чистой сухой салфеткой и слегка смажьте жидким маслом все обработанные поверхности.**

**Примечание!: Если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов, чтобы он прогрелся до температуры окружающего воздуха. В противном случае станок может выйти из строя при включении из-за сконденсировавшейся влаги на холодных поверхностях элементов электродвигателя.**

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР по электронной почте на адрес: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты ЗУБР на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

### Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР (основной цвет корпуса серый / красный)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет корпуса синий)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

### Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru).

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru). Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу [zubr.ru](http://zubr.ru) в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель

инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу [zubr.ru](http://zubr.ru).

4) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, недолжащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, недолжащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналыми принадлежностями/частями ЗУБР.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием ионородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторы